Автор: Дмитрий
15.12.2010 23:03 - Обновлено 17.09.2011 07:37

Зарядное устройство выполнено в виде аналоговых ключей, но с цифровым управлением.

Позволяет соединяться по **USB** с **ПК**, строить графики и выводить основные и дополнительные параметры.

Параметры, измеряемые у аккумулятора:

- Напряжение батареи
- Ток заряда / разряда батареи
- Емкость заряда, разряда (мАч)
- Коэффициент сохранения энергии (0-100%)
- Дифференциальное внутреннее сопротивление
- Ток короткого замыкания (теоритический)
- Вольт-амперная характеристика

Графики, отображаемые программой:

- Зависимость напряжения от времени
- Зависимость тока заряда/разряда от времени
- Зависимость закачанной / выкачанной емкости от времени
- Зависимость напряжения от закачанной/выкачанной емкости
- Зависимость дифференциальной проводимости аккумулятора от времени

Регулируемые параметры:

- Ток заряда 0-500мА, шаг 1 мА
- Ток разряда, 0-500мА, шаг 1мА
- Максимальное напряжение 0-12В, шаг 40мВ
- Минимальное напряжение 0-12В, шаг 40мВ
- Ток заряда, при котором прекращается зарядка (при постоянном напряжении) 0-500мА, шаг 100мА
- Тип заряда: пост.ток, пост. напряжение, пост. ток до достижения напр. после чего пост. напр при уменьшении тока (для аккумуляторов Li-Ion Li-Pol)

Поддерживаемые типы аккумуляторов:

- Li-Ion
- Li-Pol
- NiCd
- NiMH

Индикация: светодиодная, отображение параметров в программе на ПК.

Источник питания: внешний, напряжение 15В-18В, ток не менее 1А, в стабилизации не нуждается.

Скриншоты результатов зарядки и разрядки аккумулятора Sony Ericsson BST30

Рис. 1. Напряжение на аккумуляторе. Красная линия - фактическое измеренное напряжение. Зеленая линия - напряжение с вычетом падения напряжения на контактах аккумулятора.







Рис. 2. Ток через аккумулятор. Зарядка - положителен, разрядка, - отрицателен. Заряд шел с поддержанием постоянного тока, и, если напряжение выходит за некоторого интервала - то поддержание напряжения, уменьшая величину тока.



Ряд из 500мА. Этот ряд используется для заряда аккумуляторов практически любой ёмкости, вплоть до 1000мА.
Ряд из 500мА. Этот ряд используется для заряда аккумуляторов практически любой ёмкости, вплоть до 1000мА.



Для измерения внутреннего сопротивления аккумулятора применяется специальный прибор – измеритель внутреннего сопротивления аккумулятора. Принцип работы этого прибора основан на измерении падения напряжения на аккумуляторе



Для этого воспользуемся терминалом. Включаем ВАХ и снимаем ее. Ниже приведем пример снятия ВАХ